

1. Check the splitter matching to the threshold.
2. Use the screws to fix the splitter to the sill.
3. The splitter has holes through which screws should be screwed in.
4. Screws should be tight and be in all mounting holes.



More installation manuals on our website: www.maxtondesign.com/manuals

(PL) Polski

**Instrukcja montażu Dokładek Progowych Street Pro do Volkswagena
Golfa Mk8 GTI**

1. Sprawdź dopasowanie dokładki do progu samochodu.
2. Użyj wkrętów by zamocować dokładkę w miejscu.
3. W dokładce znajdują się otwory, przez które należy wkręcać wkręty.
4. Wkręty powinny zostać mocno wkręczone i znajdować się w każdym otworze w dokładce progowej.

(BG) Bŭlgarski

**Street Pro stranichni pragove Instruktsii za montazh na Volkswagen
Golf Mk8 GTI**

1. Proverete prilaganeto na dobavkata kŭm praga na avtomobila.
2. Izpolzvaŭte vintove, za da zakrepite udŭlzhitelya na myasto.
3. Vŭv vlozhkata ima otvori, prez koito tryabva da se zaviyat vintovete.
4. Vintovete tryabva da se zategnat zdravo i da se postavyat vŭv vseki otvor na praga.

(HR) Hrvatski

**Upute za ugradnju bočnih pragova Street Pro za Volkswagen Golf Mk8
GTI**

1. Provjerite pristaje li dodatak na prag automobila.
2. Upotrijebite vijke da pričvrstite nastavak na mjesto.
3. U umetku postoje rupe kroz koje se trebaju uvrnuti vijci.
4. Vijke treba čvrsto zategnuti i smjestiti u svaku rupu na pragu.

(CZ) Čeština

Návod na montáž bočních lišt Street Pro pro Volkswagen Golf Mk8 GTI

1. Zkontrolujte usazení doplňku k prahu vozu.
2. Pomocí šroubů zajistěte prodloužení na místě.
3. Ve vložce jsou otvory, kterými by měly být šrouby zašroubovány.
4. Šrouby by měly být pevně utaženy a umístěny v každém otvoru v prahové desce.

(DK) Dansk

**Street Pro Sideskørter Installationsvejledning til Volkswagen Golf Mk8
GTI**

1. Tjek tilpasningen af tilføjelsen til bilens karm.
2. Brug skruer til at fastgøre forlængerens på plads.
3. Der er huller i indsatsen, hvorigennem skruerne skal skrues i.
4. Skruerne skal spændes stramt og placeres i hvert hul i karmpladen.

(EE) Eesti keel

Street Pro külgseelikute paigaldusjuhend Volkswagen Golf Mk8 GTI jaoks

1. Kontrolli lisaseadme sobivust auto lävepaku külge.
2. Kinnitage pikendus kruvidega.
3. Vahetükis on augud, mille kaudu tuleks kruvid sisse keerata.
4. Kruvid tuleb tihedalt kinni keerata ja asuda läveplaadi igas avas.

(FI) Suomalainen

Street Pro -sivuhameiden asennusohjeet Volkswagen Golf Mk8 GTI:lle

1. Tarkista lisäosan sopivuus auton kynnykseen.
2. Kiinnitä jatkokappale ruuveilla.
3. Sisäosassa on reikiä, joiden läpi ruuvit tulee ruuvata sisään.
4. Ruuvit on kiristettävä tiukasti ja sijoitettava jokaiseen kynnykslevyn reikään.

(FR) Français

**Instructions d'installation des jupes latérales Street Pro pour
Volkswagen Golf Mk8 GTI**

1. Vérifiez l'ajustement du module complémentaire au seuil de la voiture.
2. Utilisez des vis pour fixer l'extension en place.
3. Il y a des trous dans l'insert à travers lesquels les vis doivent être vissées.
4. Les vis doivent être bien serrées et placées dans chaque trou de la plaque de seuil.

(EL) Elliniká

**Street Pro Side Skirts Odigíes topothétisis gia Volkswagen Golf Mk8
GTI**

1. Elénxte tin efarmogí tou prósthetou sto marspié tou aftokinítou.
2. Chrisimopoiíste vídes gia na stereósete tin proéktasi sti thési tis.
3. Ypárchoun trýpes sto éntheto méssa apó tis opoíes prépei na vidothoún oi vídes.
4. Oi vídes prépei na sfíngontai kalá kai na vrískontai se káthe opí tis plákas marspié.

(ES) Español

Instrucciones de instalación de los faldones laterales Street Pro para Volkswagen Golf Mk8 GTI

1. Verifique el ajuste del complemento al umbral del vehículo.
2. Utilice tornillos para fijar la extensión en su lugar.
3. En el inserto hay agujeros a través de los cuales se deben atornillar los tornillos.
4. Los tornillos deben estar bien apretados y ubicados en cada orificio de la placa del umbral.

(IE) Gaeilge

Treoracha Suiteála Sciortaí Taobh Street Pro do Volkswagen Golf Mk8 GTI

1. Seiceáil oiriúnacht an bhreiseáin ar leac an chairr.
2. Bain úsáid as scriúanna chun an síneadh a dhaingniú i bhfeidhm.
3. Tá poill sa chur isteach trínar chóir na scriúanna a scriú isteach.
4. Ba chóir na scriúanna a cheangal go docht agus a bheith suite i ngach poll sa phláta sill.

**(LI) Lietuvių
„Street Pro“ šoninių sijonų montavimo instrukcijos „Volkswagen Golf
Mk8 GTI“.**

1. Patikrinkite, ar priedas tinka prie automobilio slenksčio.
2. Sraigtais pritvirtinkite ilgintuvą.
3. Įdėkite yra skylės, per kurias reikia įsukti varžtus.
4. Varžtai turi būti tvirtai priveržti ir būti kiekvienoje slenksčio plokštės skylėje.

(LV) Latviski

**Street Pro sānu svārku uzstādīšanas instrukcijas automašīnai
Volkswagen Golf Mk8 GTI**

1. Pārbaudiet papildinājuma atbilstību automašīnas sliekšnim.
2. Izmantojiet skrūves, lai nostiprinātu pagarinājumu vietā.
3. Ieliktnī ir caurumi, caur kuriem jāieskrūvē skrūves.
4. Skrūves ir cieši jāpievelk un jāatrodas katrā sliekšņa plāksnes atverē.

(MT) Malti

**Street Pro Side Skirts Installazzjoni Istruzzjonijiet għal Volkswagen
Golf Mk8 GTI**

1. Iċċekkja t-twaħħil tal-add-on mal-soll tal-karozza.
2. Uża viti biex tassigura l-estensjoni f'postha.
3. Hemm toqob fl-inserit li permezz tagħhom il-viti għandhom jiġu invitati.
4. Il-viti għandhom ikunu ssikkati sewwa u jinsabu f'kull toqba fil-pjanċa tas-soll.

(NL) Nederlands

Installatie-instructies voor Street Pro Side Skirts voor Volkswagen Golf Mk8 GTI

1. Controleer of de uitbreiding goed op de dorpel van de auto past.
2. Gebruik schroeven om de verlenging vast te zetten.
3. In het inzetstuk zitten gaten waar de schroeven doorheen gedraaid moeten worden.
4. De schroeven moeten goed vastgedraaid worden en in elk gat in de dorpelplaat geplaatst worden.

(DE) Deutsch

Street Pro Seitenschweller-Montageanleitung für Volkswagen Golf Mk8 GTI

1. Überprüfen Sie den Sitz des Zusatzes an der Schwelle des Fahrzeugs.
2. Befestigen Sie die Verlängerung mit Schrauben.
3. Im Einsatz sind Löcher vorhanden, durch die die Schrauben eingeschraubt werden sollen.
4. Die Schrauben sollten fest angezogen sein und sich in jedem Loch in der Schwellerplatte befinden.

(PT) Português

Instruções de instalação de Street Pro Saias laterais para Volkswagen Golf Mk8 GTI

1. Verifique o ajuste do complemento na soleira do carro.
- 2.º Utilize parafusos para fixar a extensão no lugar.
- 3.No inserto existem furos através dos quais os parafusos devem ser aparafusados.
4. Os parafusos devem ser apertados firmemente e colocados em cada furo da placa da soleira.

(RO) Romanesc

Instrucțiuni de instalare praguri Street Pro pentru Volkswagen Golf Mk8 GTI

1. Verificați fixarea suplimentului pe pragul mașinii.
2. Folosiți șuruburi pentru a fixa extensia în poziție.
3. În inserție există găuri prin care șuruburile ar trebui să fie înșurubate.
4. Șuruburile trebuie strânse bine și amplasate în fiecare gaură din placa pragului.

(SK) Slovenský

Návod na montáž bočných prahov Street Pro pre Volkswagen Golf Mk8 GTI

1. Skontrolujte dosadnutie doplnku na prah auta.
2. Pomocou skrutiek zaistite predĺženie na mieste.
3. Vo vložke sú otvory, cez ktoré sa majú skrutky zaskrutkovať.
4. Skrutky by mali byť pevne utiahnuté a umiestnené v každom otvore v parapetnej doske.

(SI) Slovenski

**Navodila za namestitev stranskih pragov Street Pro za Volkswagen
Golf Mk8 GTI**

1. Preverite prileganje dodatka na prag avtomobila.
2. Z vijaki pritrdite podaljšek na mesto.
3. V vložku so luknje, skozi katere je treba priviti vijake.
4. Vijake je treba trdno priviti in namestiti v vsako luknjo na pragu.

(SE) Svenska

Street Pro Side Skirts Installationsinstruktioner för Volkswagen Golf Mk8 GTI

1. Kontrollera tillsatsens passform på bilens tröskel.
2. Använd skruvar för att fästa förlängningen på plats.
3. Det finns hål i insatsen genom vilka skruvarna ska skruvas in.
4. Skruvarna ska dras åt ordentligt och placeras i varje hål i tröskelplattan.

(HU) Magyar
Street Pro oldalszoknyák beszerelési útmutatója Volkswagen Golf
Mk8 GTI-hez

1. Ellenőrizze, hogy a kiegészítő illeszkedik-e az autó küszöbéhez.
2. Csavarokkal rögzítse a hosszabbítót a helyén.
3. A betéten lyukak vannak, amelyeken keresztül be kell csavarni a csavarokat.
4. A csavarokat szorosan meg kell húzni, és a küszöblemez minden furatában kell elhelyezni.

(IT) Italiano

Istruzioni per l'installazione delle minigonne laterali Street Pro per Volkswagen Golf Mk8 GTI

1. Controllare la vestibilità del componente aggiuntivo sul longherone dell'auto.
2. Utilizzare le viti per fissare l'estensione in posizione.
3. Nell'inserto sono presenti dei fori attraverso i quali devono essere avvitate le viti.
4. Le viti devono essere serrate saldamente e posizionate in ciascun foro della piastra di soglia.